Matière: Physique-Chimie

Professeur: Zakaria HAOUZAN Unité: La Mécanique Établissement: Lycée SKHOR qualifiant

Niveau: TCS Heure: 2H

Leçon $N^{\circ}6$: Moment d'un couple de forces –Moment d'un couple de torsion

Moment d'un couple de forces: T

I.1 Notion de couple de forces:

Un couple de force est un ensemble de deux forces parallèles, de même intensité, et de sens contraires. (le couple de force tend à faire tourner le corps auguel il s'applique).

Exemple:

- Pour ouvrir un robinet on applique un couple de force.
- Pour faire tourner le volant de la voiture on applique un couple force

I.2 Détermination du moment d'un couple de force:

Le moment du couple de force est la somme des moment des forces qui le constitue :

$$\mathcal{M}_{\Delta}(C) = \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_1) + \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F}_2) = F_1.d_1 + F_2.d_2$$

avec $F_1 = F_2 = F$ et $d_1 + d_2 = d$ d est la distance séparant les deux droites d action.

ux droites d
$$\overline{\mathbf{F}}$$

 $\mathcal{M}_{\wedge} = F.d$

Puisque tout couple de force possède un sens qui correspond au sens de rotation qu'il tend à produire. Si la rotation s'effectue dans le sens du couple ,le moment du couple est positif, si elle s'effectue dans le sens contraire le moment du couple est négatif. (par conséquence le moment d'un couple est algébrique).

I.3 Définition:

On appelle moment d'un couple de forces le produit de l'intensité commune des deux forces par la distance entre leurs droites d'action. (compté algébriquement).

En générale Le moment d un couple de force est : $\mathcal{M}_{\Delta} = \pm F.d$


- \mathcal{M}_{Δ} : moment du couple de forces.(en N.m)
- F:lintensité commune des deux forces. (en N)
- d:la distance qui sépare les droites d'action des deux forces. (en m).

IIMoment d'un couple de torsion:

II.1 Définition d'un couple de torsion:


Un pendule de torsion est un solide suspendu à un fil vertical, le centre de masse étant sur l'axe du fil, l'autre extrémité du fil étant maintenue fixe dans un support.

Le premier équilibre:



Le deuxième équilibre: Pour maintenir la barre en équilibre lorsque le fil est tordu d'un angle θ on exerce sur lui un couple de forces .





Cet équilibre se réalise lorsque le fil de suspension est tordu d'un angle θ La réaction du fil qui résiste à cette torsion est due à l'existence des forces de torsion $\Sigma \vec{f}_i$ exercées par le fil tordu.

A ces forces de torsion ayant mêmes caractéristiques d'un couple de forces, on associe un couple qu'on appelle <u>couple de torsion dont le moment</u> noté M_{\star} (appelé moment du couple de torsion).

Etude du 2ème équilibre:

- Système étudié :la barre
- Bilan des forces: les forces qui s'exercent sur la barre à l'équilibre sont :
 - $-\vec{R}$: action du fil.
 - $-\vec{P}$: poids de la barre.
 - $-\vec{F_1}$ et $\vec{F_2}$: Le couple de force dont le moment $M_c = F.d$
 - Les forces de torsion $\sum \vec{f_i}$ dont le moment du couple de torsion M_t
- $\bullet\,$ la barre est en équilibre, donc $\sum M_{\vec{F}/\Delta} = 0$ et $\sum \vec{F} = \vec{0}$
- $\sum \vec{F} = \vec{0} \text{ donc}$

$$\vec{R} + \vec{P} + \vec{F_1} + \vec{F_2} + \sum_{i=1}^{n} f_i = \vec{0}$$

d'après le premier équilibre On a : $\vec{R} + \vec{P} = \vec{0}$

aussi $\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{0}$ d'après les caractéristique d'un couple de forces donc $\sum \vec{f} = \vec{0}$

• $\sum M_{\vec{F}/\Delta} = 0$ donc

$$M_{\vec{P}/\Delta} + M_{\vec{R}/\Delta} + M_{\vec{C}/\Delta} + M_{\vec{T}/\Delta} = 0$$

avec $M_{\vec{R}/\Delta} = M_{\vec{R}/\Delta} = 0$ alors

$$M_{\vec{C}/\Delta} = -M_{\vec{T}/\Delta}$$

II.2 Etude expérimentale:

On fait varier le moment du couple de forces exercée sur la barre en modifiant l'intensité de la force commune F ou bien la distance d'entre les droites d'action des deux forces et on mesure la valeur de l'angle de torsion θ .

							A	Λ	I_{C}	(N.	m)						
				_													
0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	F(N)				-				_			
10	8	8	6	6	4	d(cm)							$\overline{}$				1
0.030	0.024	0.016	0.012	0.006	0.004	$M(\overline{F}_{/\Delta}) = F.d$											
69	55	37	28	14	9	θ°											1
1.2	0.96	0.64	0.48	0.24	0.16	θ(rad)						 1					i
															θ (r	ad)	

Quand le solide tourne autour de l'axe du fil, celui-ci réagit à la torsion en exerçant des forces de rappel équivalentes à un couple dont le moment par rapport à l'axe est proportionnel à l'angle de torsion θ en (rad)

 $\mathcal{M}_{\Delta} = -C.\theta$

La constante C dite constante de torsion dépend de la longueur et du diamètre du fil (supposé cylindrique) et de la nature du matériau constituant le fil en N.m/rad.